

# Vysoušeč vlasů Sušič vlasov Suszarka do włosów

B-4323 Lora  
B-4324 Viola

Návod na použití – Návod na obsluhu – Instrukcja obsługi



**B-4323**



**B-4324**



|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| ČESKY .....                     | 3 - 9   |
| SLOVENSKY .....                 | 3 - 9   |
| POLSKI .....                    | 10 - 14 |
| KARTA GWARANCYJNA.....          | 15      |
| ZÁRUČNÍ LIST/ ZÁRUČNÝ LIST..... | 16      |

Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

### Předpokládané použití:

Vysoušeč vlasů (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti k vysoušení vlasů. Přístroj není vhodné používat k profesionálnímu účelům. V takovém případě výrobce neposkytuje záruku a nenesie odpovědnost za případné škody.

### Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si, prosím, všechny instrukce před použitím a tento návod uschovejte pro pozdější použití.
- Přístroj nesmí obsluhovat malé děti a osoby silně mentálně postižené! V případě použití musí být děti pod dozorem.
- Přístroj používejte jen pro účely popsané v manuálu specifikované výrobcem. Nepoužívejte jiná přídavná zařízení vyjma těch, která jsou určena výrobcem.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Nepoužívejte prodloužení napájecího přívodu a vlastní přívod chráňte před ostrými hranami.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.
- Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly přístroje, pokud je horký a netahaly za napájecí přívod.
- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo jeho vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedovoľte, aby napájecí přívod a přístroj byl v blízkosti horkých povrchů. Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout spolu s nástavci.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen jakýmkoliv způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a přístroj neopravujte.
- Neponechávejte přístroj v místech, kde by hrozil pád do umyvadla nebo do vany, a nepokládejte ho na mokré osušky.
- V případě pádu přístroje do vany, nesahejte do vody a ihned vytáhněte vidlici ze zásuvky
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vytážením vidlice ze zásuvky a uložte ho na suchém místě.
- Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
- Pokud na chvíli opouštíte přístroj, vypněte jej a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Napájecí přívod neomotávejte kolem přístroje a zabraňte jeho zkroutení.
- Používá-li se přístroj v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytážením vidlice ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i když je vypnutý.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru a v prostorech, kde jsou používány spreje a oxygeny.
- Chraňte oči a další citlivá místa před horkým vzduchem.
- Přístroj pokládejte pouze na pevné povrchy, které nejsou

Vážíme si, že ste si zaobstarali tento výrobek a veríme, že Vám bude dlhý roky dobrým pomocníkom.

### Předpokládané použití:

Sušič vlasov (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti na sušenie vlasov. Prístroj nie je vhodné používať k profesionálnym účelom. V takom prípade výrobca neposkytuje záruku a nenesie zodpovednosť za prípadné škody.

### Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím a tento návod uschovajte pre neskoršie použitie.
- Prístroj vyberte z obalu a vyskúšajte jeho funkčnosť. Prístroj nesmú obsluhovať malé deti a osoby silno mentálne postihnuté!
- Prístroj používajte len pre účely napísané v manuáli špecifikované výrobcem. Nepoužívajte iné prídavné zariadenia okrem tých, ktoré sú určené výrobcem.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Presvedčte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Nepoužívajte predĺženie napájacieho prívodu a vlastný prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.
- Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali spotrebiča, pokiaľ je horúci a neťahaly za napájací prívod.
- Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo jeho vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedovoľte, aby napájací prívod a prístroj bol v blízkosti horúcich povrchov. Než prístroj schováte, nechajte ho úplne vychladnúť spolu s nástavcami.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte spotrebič.
- Neponechávajte prístroj v miestach, kde by hrozil pád do umyvadla alebo do vane.
- V prípade pádu prístroja do vany, nedotýkajte sa vody a ihneď vytiahnite vidlicu zo zásuvky
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od el. siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky a uložte ho na suchom mieste.
- Nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Pokiaľ na chvíľu opúšťate prístroj, vypnite ho a vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
- Napájací prívod neomotávajte okolo prístroja a zabraňte jeho skrúteniu.
- Pokiaľ sa používa prístroj v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečie aj keď je vypnutý.
- Nepoužívajte prístroj na vonkajšom priestore a v

hořlavé, a kde nehrozí ucpání vstupních otvorů. V žádném případě nestrkejte žádné předměty do otvorů přístroje.

- Nenechávejte přístroj vychlázdat na površích citlivých na teplo.
- Před jakoukoliv manipulací spotřebič vždy nejprve vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nikdy neťahajte za napájecí přívod.
- Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné a nevhodné používání přístroje.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto přístroje poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravy!
- Pro další ochranu je doporučena instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA do obvodu el. napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře a instalaci svěřte odbornému podniku.

### Výstraha

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu !



### Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z obalu a vyzkoušejte jeho funkčnost. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. Zkontrolujte, zda hodnota napětí, na kterou je přístroj nastaven, odpovídá napětí v rozvodné síti.

### Popis přístroje B-4323

1. Výstupní usměrňovací hubice
2. Odnímatelná mřížka vstupu vzduchu
3. Mřížka výstupu vzduchu
4. Tlačítko studeného vzduchu
5. Tlačítko nastavení teploty
6. Tlačítko nastavení intenzity foukání
7. Poutko



### Popis přístroje B-4323

1. Výstupná usmerňovacia hubica
2. Odnímateľná mriežka vstupu vzduchu
3. Mriežka výstupu vzduchu
4. Tlačidlo studeného vzduchu
5. Tlačidlo nastavenia teploty
6. Tlačidlo nastavenia intenzity fúkania
7. Pútko

### Popis přístroje B-4324

1. Výstupní usměrňovací hubice
2. Odnímatelná mřížka vstupu vzduchu
3. Mřížka výstupu vzduchu
4. Tlačítko studeného vzduchu
5. Tlačítko 2 stupňů zapnutí
6. Poutko



### Popis přístroje B-4324

1. Výstupná usmerňovacia hubica
2. Odnímateľná mriežka vstupu vzduchu
3. Mriežka výstupu vzduchu
4. Tlačidlo studeného vzduchu
5. Tlačidlo 2 stupňov zapnutia
6. Pútko

priestoroch, kde sú používané spreje a oxygény.

- Chráňte oči a ďalšie citlivé miesta pred horúcim vzduchom.
- Prístroj pokladajte len na pevné povrchy, ktoré nie sú hořlavé, a kde nehrozí upchanie vstupných otvorov. V žiadnom prípade nestrkajte žiadne predmety do otvorov prístroja.
- Nenechávajúce prístroj chladnúť na povrchoch citlivých na teplo.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič vždy najprv vypnite a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Nikdy neťahajte za prívod.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávné a nevhodné používanie prístroja.
- Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Opravy smú prevádzkať len odborné opravovne!
- Pre ďalšiu ochranu je doporučená inštalácia prúdového chrániča(RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA do obvodu el. napájania kúpeľni. Inštaláciu zverte odbornému podniku.

### Výstraha

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu !

### Uvedenie do prevádzky:

Přístroj vyberte z obalu a vyzkoušejte jeho funkčnost. Skontrolujte, či výrobek nie je poškodený dopravou. Skontrolujte, či hodnota napätia na ktorú je přístroj nastavený odpovedá napätíu v rozvodnej sieti

**Obsluha spotřebiče:**

**UPOZORNĚNÍ:** Dbejte, aby nasávací otvory nebyly zakryty a aby se do nich nedostávaly vlasy, mohlo by dojít k přehřátí.

1. Před připojením napájecího přívodu do sítě se přesvědčte, že je spínač v základní poloze (0).
2. Přístroj zapojte do el. sítě a nastavte spínač/če do požadované polohy
3. Přístroj je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě zaučinkování je možné jej uvést do činnosti až po vychlazení.

Používejte běžným způsobem s nasazenou tvarovací koncovkou a to s pomocí hřebenu.

Stisknutím tlačítka 4 Cool v přední části rukojeti můžete vzduch ochladit.

**Čištění:**

Odpojte přístroj od sítě.

Odstraňte namotané vlasy pomocí vhodného kartáčku.

Prach a nečistoty odstraňte suchým hadříkem.

V žádném případě přístroj neponořujte do vody.

K čištění nepoužívejte kapaliny, organická rozpouštědla a abrazivní (drsné) prostředky.

**Důležité upozornění:**

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou přístroje.

**Technické údaje:****B-4323**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Příkon:       | 1800 - 2000 W       |
| Napětí:       | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Hlučnost Lwa: | 84dB                |

**B-4324**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Příkon:       | 1800-2000 W         |
| Napětí:       | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Hlučnost Lwa: | 82dB                |

**Likvidace přístroje**

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpeťného odběru" blíže definovaných

**Obsluha spotřebiča:**

**UPOZORNENIE:** Dbajte, aby nasávacie otvory neboly zakryté a aby sa do nich nedostaly vlasy, mohlo by dôjsť k prehriatiu.

1. Pred pripojením napájacieho prívodu do siete sa presvedčte, že je spínač v základnej polohe (0).
2. Prístroj zapojte do el. siete a spínač dajte do polohy dle potrebi.
3. Prístroj je vybavený poistkou proti prehriatiu. V prípade zaučinkovania je možné ho uviesť do činnosti až po vychladnutí.

Používejte běžným způsobem s nasazenou tvarovací koncovkou a to s pomocou hřebena.

Stisknutím tlačidla 4 Cool v prednej časti rukoväte môžete vzduch ochladit.

**Čistenie:**

Odpojte prístroj od siete.

Odstráňte namotané vlasy pomocou vhodného kartáčku.

Prach a nečistoty odstráňte suchou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte kvapaliny, organické rozpúšťadla a abrazívne (drsné) prostriedky

Prístroj v žiadnom prípade neponorajte do vody.

**Dôležité upozornenie:**

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nie sú v žiadnom prípade závadou spotřebiča.

**Technické údaje:****B-4323**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Příkon:                  | 1800 - 2000 W       |
| Napätie:                 | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Deklarovaná hladina Lwa: | 84dB                |

**B-4324**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Příkon:                  | 1800-2000 W         |
| Napätie:                 | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Deklarovaná hladina Lwa: | 82dB                |

**Likvidácia prístroja**

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa dosluží, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon 185/2001v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)

obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

### Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třídte takto:

Krabiče a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

### Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Tiskové chyby vyhrazeny.

### Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 465 616 278, e-mail: [servis@isolit-bravo.cz](mailto:servis@isolit-bravo.cz). Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejblíže servis zjistíte dotazem na výše uvedeném tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce [www.isolit-bravo.cz](http://www.isolit-bravo.cz).

### Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka**

- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

### Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odevzdať v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabiče a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

### Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa.

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Tlačové chyby vyhradené.

### Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke [www.isolit-bravo.cz](http://www.isolit-bravo.cz), prípadne u dovozcu: Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina, e-mail: [bravosk@stonline.sk](mailto:bravosk@stonline.sk), tel: +420 465 616 278.

### Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravu výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým použitím výrobku. Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používaný pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používaný a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používaný v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetněblesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetněblesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; nemá sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněný nebo smazaný štítek, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ofrasy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, pínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupu výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čistěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). **Za vadu výrobku, na niž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považováno zejména:**
- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, utopení nožů, frézok a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymovanom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poli, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené hlomy a skrutky alebo nieje poškodený otrasmí pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spánacha, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupe výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odovodajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). **Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považované:**
- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, utopenie nožov, frézok a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných ploch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných ploch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrábanie ploch.
- Zmena funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihach a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín,

- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích noží.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamční nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamčního řízení stanoví platný Reklamční řád firmy Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační nárok spotřebitele vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebitel, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační vada, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005

### Service síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012

**Firmní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.**  
**Jablonské nábřeží 305**  
**561 64 Jablonná nad Orlicí**  
**Tel.: 465 616 280, 465 616 278**  
**Fax.: 465 616 213**  
**E-mail: [service@isolit-bravo.cz](mailto:service@isolit-bravo.cz)**

- **Service síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na [www.bravospotrebec.cz](http://www.bravospotrebec.cz)

Service středisko zajišťuje opravy těchto výrobků:

- DS - drobné spotřebiče
- ES - elektrické sporáky
- PS - plynové sporáky
- ePS - elektrická část plynových sporáků
- AP - automatické pračky
- MČT- malá černá technika
- KL - klimatizace (pouze firmní servis)

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [ DS,ES,AP ]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [ DS,ES,PS,AP ]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.:

- akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou častí výrobku, lebo v takom prípade odporuje povaha veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EÚ 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu smluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005

### ZOZNAM SERVISOV K 1.1.2012

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, [service@vivaservis.sk](mailto:service@vivaservis.sk)

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, [zmi@orava.sk](mailto:zmi@orava.sk)

4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, [greitak.dj@servis.stonline.sk](mailto:greitak.dj@servis.stonline.sk)

5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, [villamarket.eta@villamarket.sk](http://villamarket.eta@villamarket.sk)

- 543215059.602730632 [DS,ES,PS,AP ]
4. Frýdek Místek, 738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J. Čapka 722, tel.: 558633254, [ DS ]
  5. Havířov -Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP ]
  6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640, [DS,ES,PS,AP,MČT]
  7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES ]
  8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
  9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA**-servis, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [ DS,ES,PS,AP ]
  10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [ DS ]
  11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [ DS ]
  12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [ DS ]
  13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [ DS,ES,PS,AP ]
  14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070, [ DS ]
  15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14, tel.:318623613, [DS,ES,AP]
  16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]
  17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [ DS,ES,PS,AP ]
  18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krajčívova 491, tel.: 481322002, [ DS,ES,PS,AP ]
  19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, , tel.: 465523328, [ DS,ES ]
  20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPO Ludmila Kočendová**, U Dráhy 144, tel.: 577102424, [DS]
  21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní Česká 23/200, tel.:515223009, [ DS ]

## Instrukcja Obsług suszarek do włosów

B 4323- LORA

B4324 - VIOLA



Dystrybutor w Polsce:

**Bravo-Ada**

**05-410 Józefów, Kwiatowa 1a**

**tel/fax + 48 22 789 62 21**

Dane Techniczne:

Suszarka B 4323 LORA

Moc: 1800 – 2000 W

Napięcie 220-240 V - 50 Hz

Waga netto: 580 g

Suszarka B 4324 VIOLA

Moc: 1800 – 2000 W

Napięcie: 220 – 240 V – 50 Hz

Waga netto: 611g

### INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

Suszarka jest wyposażona w termostat, który wyłączy suszarkę, jeżeli temperatura przekroczy poziom komfortu z powodu częściowego zablokowania kratki wlotu lub wylotu powietrza. Jeżeli suszarka wyłączy się samoczynnie podczas użycia, należy wyłączyć wszystkie przełączniki i odczekać, aż suszarka ostygnie, co spowoduje automatyczne zresetowanie termostatu. Przed ponownym uruchomieniem należy sprawdzić, czy kratki wlotu powietrza i wylotu powietrza nie są zablokowane. W razie potrzeby należy odłączyć suszarkę od zasilania i oczyścić otwory. W trakcie użytkowania nie należy zatykać otworów. Należy również zwrócić uwagę, aby włosy nie zostały wciągnięte do wnętrza suszarki.

### KONSERWACJA

Suszarka do włosów jest przeznaczona do użytku domowego i praktycznie nie wymaga konserwacji. Urządzenie nie wymaga smarowania. W razie konieczności wyczyszczenia suszarki, należy wyłączyć wszystkie przełączniki i odłączyć suszarkę od zasilania.

Aby zapewnić najwyższą wydajność produktu, należy regularnie czyścić kratkę wlotu powietrza i filtr, które znajdują się w tylnej części suszarki. Dostęp do kratki wlotu powietrza oraz do filtra można uzyskać chwytając pierścieni mocujący kratki wlotu powietrza i obrócić go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Filtr będzie można po prostu zdjąć z obudowy. Następnie należy go wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza. Filtr należy zamocować z powrotem umieszczając go na tylnej części suszarki i obracając w kierunku ruchem wskazówek zegara. Zewnętrzną część suszarki można czyścić wycierając ją wilgotną szmatką.

### PRZECHOWYWANIE

Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Suszarkę należy pozostawić do schłodzenia i przechowywać ją poza zasięgiem dzieci w bezpiecznym, suchym miejscu. Nigdy nie należy owijać przewodu zasilania wokół suszarki ponieważ może to powodować przedwczesne zużycie przewodu i jego przerwanie. Ostrożne postępowanie z przewodem zasilania zapewni długą, bezawaryjną pracę. Należy unikać szarpnięć, skręcania lub nadmiernego obciążania przewodu, zwłaszcza w okolicach wtyczek. Jeśli przewód jest skręcony, co pewien czas należy go wyprostować.

Do przechowywania suszarki w wygodnym miejscu można także wykorzystać zawieszkę, upewniając się wcześniej że w miejscu zawieszenia suszarka nie zostanie ochłapana wodą.



## WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń wypełnionych wodą. Podczas używania urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

**PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI URZĄDZENIA NALEŻY TRZYMAĆ Z DAŁA OD WODY**

**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, niektóre elementy urządzenia pozostają pod napięciem nawet po wyłączeniu urządzenia za pomocą przełącznika zasilania.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym należy:

zawsze wyjmować wtyczkę urządzenia bezpośrednio po użyciu

nie umieszczać i nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać zrzucone do wanny lub umywalki.

nie korzystać z urządzenia podczas kąpieli.

nie wkładać i nie wrzucać urządzenia do wody lub innych płynów.

jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. nie wolno wyciągać urządzenia z wody rękami.

Producent zaleca zabezpieczenie wszystkich łazienkowych gniazdek elektrycznych za pomocą odpowiedniego wyłącznika bezpieczeństwa (wyłącznik różnicowoprądowy). W celu wykonania takiego zabezpieczenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

## **OSTRZEŻENIE - OGRANICZENIE RYZYKA POPARZEŃ, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB USZKODZENIA CIAŁA.**

Podłączona do gniazdka elektrycznego suszarka do włosów nigdy nie powinna być pozostawiona bez nadzoru.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, **tylko jeżeli będą one pozostawać pod nadzorem lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Niniejsze urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.**

Suszarki do włosów należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać dodatkowych akcesoriów nie zalecanych przez Producenta.

Nie wolno używać suszarki do włosów jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeżeli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka suszarki są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę w wyspecjalizowanym punkcie napraw.

Przewód należy prowadzić z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nigdy nie wolno blokować otworów wentylacyjnych suszarki do włosów lub umieszczać jej na miękkim podłożu, np. na łóżku lub kanapie, co może prowadzić do zablokowania otworów. Otwory wentylacyjne należy chronić przed nagromadzeniem włókien, kłaczek kurzu i włosów.

Suszarki nie wolno używać na osobach śpiących. Nie wolno upuszczać urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.

Suszarki nie wolno używać na wolnym powietrzu lub w miejscach, w których stosuje się produkty aerozolu (spray) oraz w miejscach, w których prowadzona jest tlenoterapia.

Strumienia gorącego powietrza nie wolno kierować w stronę oczu lub innych części ciała wrażliwych na ciepło.

Akcesoria, o ile są stosowane, mogą być gorące w trakcie użycia jak i po jego zakończeniu. Przed ich przeniesieniem należy odczekać, aż akcesoria ostygną.

Podczas korzystania z suszarki do włosów należy zwrócić uwagę, aby włosy nie znalazły się w pobliżu kratki wlotu powietrza. Włosy nie mogą zostać wciągnięte do wnętrza suszarki.

**GLÓWNE ELEMENTY URZĄDZENIA**

1. Dysza
2. Kratka wlotu powietrza z wymiennym filtrem
3. Kratka wylotu powietrza
4. Zimny nadmuch
5. Ustawienia temperatury
  - \ Niska temperatura
  - || Średnia temperatura
  - ||| Wysoka temperatura
6. Ustawienia prędkości:
  - Wyłączony
  - Niska prędkość
  - Wysoka prędkość
7. Zawieszka

**ZIMNY NADMUCH**

Suszarka jest wyposażona w funkcję zimnego nadmuchu, który służy do utrwalaania fryzury. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zimnego nadmuchu pozwala szybko schłodzić włosy i utwalić ułożoną fryzurę.

**INSTRUKCJA PODSTAWOWEJ PIELĘGNACJI WŁOSÓW**

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed przystąpieniem do układania włosów należy umyć je szamponem, nałożyć odżywkę i osuszyć ręcznikiem.

**SZYBKIE SUSZENIE**

Wybrać średnią lub wysoką temperaturę oraz wysoką prędkość, a następnie wysuszyć pobieżnie włosy. Podczas suszenia wytrząsnąć nadmiar wilgoci z włosów za pomocą szczotki lub dłoni, cały czas przesuwając suszarkę.

**PROSTOWANIE**

Wybrać średnią lub wysoką temperaturę oraz wysoką prędkość, a następnie wysuszyć pobieżnie włosy. Gdy włosy są prawie suche, należy założyć dyszę na koniec suszarki (co pozwoli zmniejszyć skręcanie) oraz obniżyć temperaturę i prędkość. Podzielić włosy według ich grubości i rozpocząć prostowanie od dolnych warstw. Przesuwając szczotkę wzdłuż każdego pasma włosów, od głowy w kierunku końcówek, przesuwać równoległe dyszę suszarki. Po wyprostowaniu dolnych warstw, należy wyprostować części środkowe, a na koniec część górną włosów.

**NATURALNE FALE**

Za pomocą suszarki do włosów z ustawioną niską lub średnią temperaturą i prędkością, „ugniatać” pasma włosów palcami w dłoni, kierując jednocześnie strumień powietrza przez palce. Po osiągnięciu pożądanego efektu, należy użyć zimnego nadmuchu na każdym paśmie włosów, aby utwalić fryzurę. Objętość włosów można zwiększyć pochylając się do przodu i susząc włosy odwrócone do góry nogami.

**UNIESIENIE I ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI**

Układać włosy, przechodząc od strony głowy w kierunku końcówek włosów, zaczynając od tylnej części głowy. Do tego celu należy użyć suszarki z ustawioną wysoką temperaturą i prędkością. Podzielić włosy na pasma i wysuszyć je, korzystając ze szczotki lub palców, czesząc je w kierunku odwrotnym do naturalnego kierunku wzrostu włosa. Powoduje to podniesienie włosów u nasady, co zapewnia fryzurę o większej objętości.

**UKŁADANIE WŁOSÓW**

Podłączyć do suszarki dyszę, która umożliwia precyzyjne suszenie, a następnie ustawić średnią lub niską temperaturę i prędkość. Podzielić włosy na pasma i ułożyć za pomocą szczotki. Podczas układania skupić strumień powietrza bezpośrednio na włosach, kierując go w odpowiednim kierunku. Jeśli to konieczne, przytrzymać strumień powietrza przez 2-5 sekund na każdym paśmie podczas jego nawijania, aby utwalić fryzurę.

## Ogólne warunki gwarancji

- b) Podczas wyboru urządzenia dokładnie sprawdźcie funkcje i jakiej pracy możecie od tego urządzenia oczekiwać gdyż jeżeli w późniejszym czasie stwierdzicie, że wyrób nie spełnia waszych oczekiwań nie będzie to podstawą do reklamacji.
- c) Wszystkie wyroby sprzedawane przez Bravo-Ada . Są tylko do użytku domowego. W przypadku używania w inny sposób lub w niezgodzie z instrukcją, reklamacje nie będą uznawane.
- Do celów przemysłowych, gastronomicznych czy innych należy stosować sprzęt specjalnie do tego dostosowany.
- d) Zalecamy zachować do końca ważności gwarancji oryginalne opakowania na wypadek transportu, żeby zapobiec uszkodzeniu wyrobu w transporcie. Szkoda z takiego powodu nie będzie uznana.
- e) Gwarancja na nasz wyrób wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
- Ujawnione w tym czasie wady fabryczne będą usuwane bezpłatnie w drodze napraw gwarancyjnych przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady naprawcze w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu naprawy. W przypadku konieczności importu części zamiennych termin naprawy przedłuża się do 28 dni.
- 5) Sprzedawca, który działa w imieniu producenta i w porozumieniu z nim jest zobowiązany wymienić sprzęt na nowy lub zwrócić równowartość sprzętu jeżeli:
- zakład naprawczy stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe
  - naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w pkt.4
  - wykonano co najmniej 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu
- 6) Aby zgłosić reklamację należy przedłożyć oryginalny dokument zakupu oraz kartę gwarancyjną na reklamowany wyrób. Z w/w dokumentów musi jasno wynikać jaki to model (typ, nazwa) urządzenia oraz kiedy i gdzie był zakupiony. Kopie, kserokopie, dokumenty ze skreśleniami czy też nieczytelne nie będą akceptowane.
- 7) Gwarancją nie są objęte
- wyroby używane niezgodnie z zapisami z niniejszej instrukcji
  - wyroby w których dokonano zmian funkcji, wyglądu i innych
  - uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne spowodowane przez użytkownika
  - uszkodzenia przewodu zasilającego
  - celowe uszkodzenia sprzętu
- 8) Samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcji powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
- 9) Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji

**Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.**

## Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej - POLSKA



## Likwidacja urządzenia

Zużyty zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego nie może być umieszczany w pojemnikach łącznie z innymi odpadami.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i w trosce o środowisko naturalne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, sprzęt taki podlega recyklingowi.

To my użytkownicy zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez system zbierania zużytego sprzętu przyczyniamy się do odzysku surowców i ochrony środowiska.

W tym celu każdy użytkownik sprzętu zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zużyty sprzęt a.g.d możecie Państwo oddać do sklepów przy zakupie nowego sprzętu bądź do punktów skupu surowców wótmych wskazanych przez gminę.

*Powyzsze obowiazki reguluje ustawa z 29 lipca 2005 art. 35 i 36.o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym.*

## Likwidacja materiału opakowaniowego

Materiał opakowaniowy jest cennym surowcem wtórnym i jako taki nie powinien być wyrzucony na komunalne wysypisko (do zwykłego kontenera).

Materiał opakowaniowy należy oddać do odpowiedniego punktu zbioru segregowanych odpadów.

Odpady należy posegregować w następujący sposób:

- Pudełko i papierowe przekładki – segregowany zbiór papieru
- Plastikowy worek – segregowany zbiór plastiku (PE)
- Polistyren – oddać w przeznaczonym do tego punkcie skupu

#### WYKAZ SERWISÓW FIRMY BRAVO - ADA

1. "ELDOM" s.c. Z. U. H. ul. Warszawska 79,15-201 **BIAŁYSTOK**, tel. (85) 732-39-30
2. Naprawa AGD, ul. Barlickiego 22,**43-300 BIELSKO-BIAŁA**, tel. (33) **822-14-07**
3. Naprawa AGD, ul. Francuska 2 a, 21-500 **BIAŁA PODLASKA**, tel. ( 83) 344-51-44
4. Euro-Serwis „AU-PAIR”, ul. Dolne Młyny 29a, 59-700 **BOLESŁAWIEC**, tel. (75) 735-12-24
5. Zakład Elektromechaniki Roman Maj, tel. 52 341-44-26, 85-094 **BYDGOSZCZ**, ul. Skłodowskiej Curie 38b
6. P.H.U. „AD-DOMO” s.c., ul. Moniuszki 12, 91-902 **BYTOM**, tel. (32) 281-04-15
7. Zakład Elektromechanicy Maria Osowska, ul. Filomatów 9,89-604 **CHOJNICE**, tel. (52) 397-64-99
8. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Kadłubek 15, 32-500 **CHRZANÓW**, tel. (32) 623-40-91
9. Z.U.H. „KRZYŚ”, Al. Wolności 11, 42-200 **CZEŚTOCHOWA**, tel. (34) 361-45-98
10. Z.U.H. „JUREX”, ul. Ogólna 53, 82-300 **ELBLĄG**, tel. (55) 232-19-61
11. P. H. U. „ZANE”, ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 **GDAŃSK**, tel. (58) 344-76-46
12. P. H. U. „ELDOM”, ul. Hallera 169/9, 80-170 **GDAŃSK**, tel. (58) 520-13-25
13. P.H.U. „ELDOM” s.c., ul. Raduńska 23, 81-057 **GDYŃIA**, tel. (58) 663-15-15
14. Zakład Usługowy AGD s.c., ul. Bytomska 1, 44-100 **GLIWICE**, tel. (32) 231-87-91
15. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Kościuszki 10, 62-200 **GNIEZNO**, tel. (61) 424-15-44
16. PHU POLAN, ul. 1-go Maja 46, 44-340 **GODÓW**, tel. (32) 476-50-06,
17. F.H.U. „ELEKTRO-DOM”, ul. Borowskiego 17, 66-400 **GORZÓW WLKP.**, tel. (95) 722-55-16
18. " ELDOM" s.c., ul. Kopernika 10, 38-300 **GORLICE**, tel. (18) 352-58-54
19. Naprawa Sprzętu AGD Zbigniew Dziedzic, ul. Goduszyńska 21,58-500 **JELEŃ GÓRA**, tel. (75) 755-28-91
20. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Piłsudskiego 88, 05-420 **JOZEFÓW** k/Warszawy, tel. (22) 789-52-84
21. Z.U.H. Sprzętu Gosp. Dom. ELDOM, ul. Tysiąclecia 3, 40-873 **KATOWICE**, tel. (32) 25-41-181
22. Zakład Naprawy Sprzętu AGD, ul. Paderewskiego 24, 25-004 **KIELCE**, tel. (41) 345-64-66
23. Zakład Usługowo Handlowy, ul. Czeska 42, 57-300 **KŁODZKO**, tel. (74) 867-48-07
24. Zakład Handlowo Usługowy AGD, ul. 11 Listopada 37,62-510 **KONIN**, tel. (63) 243-23-37
25. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Chrobrego 20, 75-063 **KOSZALIN**, tel. (94) 342-73-06
26. KATRONIK – Kazimierz Jabłoński, ul. Fiołkowa 11, 31-457 **KRAKÓW**, tel. (12) 413-37-68
27. Zakład Usługowo-Handlowy „ELDOM”, ul. Sienkiewicza 38c, 99-300 **KUTNO**, tel. (24) 254-07-32
28. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Sułkowskiego 46, 64-100 **LESZNO**, tel: (65) 520-55-70
29. Zakład Usługowo Handlowy Sprzętu AGD s.c., ul. Rządowa 12, 18-400 **ŁOMŻA**, tel. (86) 216-33-74
30. Naprawa Sprzętu AGD,ul. Partyzantów 4a,21-560 **MIEDZYRZEC PODLASKI**, tel. (83) 71-40-06
31. "ALF - SERWIS", ul. Grunwaldzka 1/8, 10-123 **OLSZTYN**, tel. (89) 527-20-58,
32. "SERV-SERWIS", ul. Poniatowskiego ¼,45-049 **OPOLE**, tel. (77) 44 11 370
33. BIS SERWIS, ul. Piłsudskiego 7, 63-400 **OSTRÓW WLKP.**, tel. (62) 735-21-21
34. PPHU "JANAND" Sp. J. Andrzej Adamiak, ul. Bracka 33 bl. 112, 95-200 **PABIANICE**, Beata Adamiak, tel. (42) 215-04-76
35. Zakład Usługowy "AGD", ul. Kilińskiego 27, **09-402 PŁOCK**, tel.(24) 262 93 98
36. Zakład Usługowy DOMARUS, ul. Osiedle Piastowskie 60, 61-156 **POZNAŃ**, tel: (61) 87-91-021
37. "UNITRON", ul. Sobieskiego 1, 26-600 **RADOM**, tel. (48) 333-13-80
38. TELE- VIDEO-SERWIS, ul. Piastowska 8/9, 41-700 **RUDA ŚLĄSKA**, tel: (32) 24-80-786
39. Elektromechaniczny Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Gdańska 4, 84-230 **RUMIA**, tel. (58)671-84-80
40. ELEKTROMECHANIKA AGD s.c., ul. Aleja Pokoju 7, 98-200 **SIERADZ**, tel: (43) 822-71-11
41. MTS Serwis, ul. Batorego37/39, 96-100 **SKIERNIEWICE**, tel. (46) 832-62-03,
42. SERWIS A.G.D. ul. 23 Marca 5, 81-808 **SOPOT**, tel. (58) 553-30-11
43. AMPOL P.H.U. Andrzej Matacz, ul. Pocztowa 37A, 70-357 **SZCZECIN**, tel. (91) 48-43-193
44. Naprawa Sprzętu Gospodarstwa Domowego, ul. 3 Maja 27, 76-200 **ŚLUPSK**, tel. (59) 43-24-58
45. P. P. H. U. "HALEX", ul. Radzionkowska 34, 42-622 **ŚWIERKLANIEC**, tel. (32) 284-48-87
46. Zakł. Usług..Naprawa i Sprzedaż AGD, ul. Oś. 25 Lechia PRL blok1, 33-100 **TARNÓW**, tel. (14) 621-25-90
47. Zakład Naprawy AGD, ul. Mickiewicza 51, 87-100 **TORUŃ**, tel. (56) 622-84-10,
48. Zakład Usługowy AGD, ul. Prosta 2, 64-980 **TRZCIANKA**, tel. (67) 216-25-88
49. "ELDOM" s.c. Naprawa Sprzętu AGD, ul. Żurawia 20, 00-515 **WARSZAWA**, tel. (22) 629-70-47
50. PRAL-MASZ R. Petyńska., ul. Kobielska 75, 04-371 **WARSZAWA**, tel. (22) 870-42-42
51. "JURMAR" s.c., ul. Kruczkowskiego 12a, 00-380 **WARSZAWA**, tel. (22) 625-45-63
52. "JURMAR" s.c., ul. Młynarska 34, 01-175 **WARSZAWA**, tel. (22) 632-19-52
53. Naprawa Sprzętu Gospodarstwa Domowego, ul. Kaliska 43, 87-800 **WŁOCŁAWEK**, tel. (54) 234-10-12
54. HOME CARE SERVICE Serwis AGD, ul. Hirsfelda 16/17, 53-413 **WROCLAW**, tel. (71) 361-68-18
55. "DAWNY RYNEK " Z.U.H. s.c., ul. Piotra Skargi 21, 50-082 **WROCLAW** , tel. (71) 34-34-491
56. Naprawa AGD, ul. Ślęzka 8, 41-800 **ZABRZE**, tel. (32) 276-86-55
57. Zakład Usługowy AGD s.c., ul. Walisa 14, 41-800 **ZABRZE**, tel. (32) 275-35-11
58. Serwis AGD Ryszard Wawrowicz, ul. Sucharskiego 10, 65-562 **ZIELONA GÓRA**, tel. (68) 323-83-14
59. MASKET – Serwis Piotr Poznański, ul. Spadek 33, 22-400 **ZAMOŚĆ**, tel. (84) 639-32-10

**KARTA GWARANCYJNA Suszarka do włosów**

MODEL  B-4323 Lora  B-4324 Viola

Importer: Bravo-Ada  
05-410 Józefów, Kwiatowa 1 a  
tel/fax 0048 22 789 62 21 [www.bravoada.pl](http://www.bravoada.pl)

---

Data sprzedaży

---

Podpis i pieczęć punktu sprzedaży

---

Data naprawy:  
Rodzaj uszkodzenia

---

Podpis i pieczęć serwisu

---

Data naprawy:  
Rodzaj uszkodzenia

---

Podpis i pieczęć serwisu

---

Data naprawy  
Rodzaj uszkodzenia

---

Podpis i pieczęć serwisu

---

Data naprawy  
Rodzaj uszkodzenia

---

Podpis i pieczęć serwisu

---

Data naprawy  
Rodzaj uszkodzenia

## Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Vysoušeč vlasů Lora, Viola**  
**Sušič vlasov Lora, Viola**

Typ:  **B-4323 Lora**       **B-4324 Viola**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**  
tel: +420 465 616 111, fax: +420 465 616 151

Razítko prodejny a podpis prodavače:  
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :

**Reklamáce / Reklamácia :**

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamáce / Dôvod reklamácie:

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):  
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

KONTO  
BRAVO

10

**B-4323**

**B-4324**

Vysoušeč vlasů