

Kulmofén s ionizací BIANCO LINEA

Kulmofén s ionizáciou BIANCO LINEA

B-4502

Návod na použití – Návod na obsluhu



VII /15 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

Předpokládané použití:

Kulmofén B4502 (dále jen přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti, k úpravě vlasů.

Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.**
- Přívodní kabel ved'te mimo prostory, kudy se chodí nebo jezdí!
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vyjmutím ze zásuvky!
- Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Přístroj by měl být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě. Nikdy neškubejte se šňůrou při vytažování ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozená šňůra nebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívejte, pokud je přístroj poškozen jakýmkoli způsobem.
- Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Pokud na chvíli opouštíte přístroj, vždy jej vypnete a vytáhněte ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj bez dozoru.
- Dejte pozor, aby se děti nedotýkali přístroje, pokud je horký a ujistěte se, že nemohou tahat za šňůru.
- Nedávejte přístroj, šňůru nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedovoľte, aby se šňůra dotýkala horkého povrchu.
- Přístroj nechte vždy zcela vychladnout, neodkládejte jej na povrchy, které jsou citlivé na horko.
- Jestliže je síťový přívod tohoto přístroje poškozen, svěťte jeho výměnu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smí provádět pouze odborné opravy!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Při veškeré manipulaci se zapnutým přístrojem dbejte na maximální opatnost, přístroj dosahuje vysokých teplot, hrozí popálení!
- Je-li přístroj zapnutý dbejte, aby se přívodní kabel přístroje nedostal mezi kleště.
- Neobtáčejte přívodní kabel kolem přístroje.

Předpokládané použitie:

Kulmofén B-4502 (ďalej len prístroj) je určená iba pre použitie v domácnosti, k úprave vlasov.

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
- **Tento spotřebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotřebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.**
- Prívodný kábel ved'te mimo priestory, kadiaľ sa chodí alebo jazdí!
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od el. siete vytiahnutím zo zásuvky!
- Prívodný kábel chráňte pred ostrými hranami.
- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Prístroj používajte len na účely, ku ktorým je určený.
- Prístroj by mal byť vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete. Nikdy neťahajte so šňůrou pri vyťahovaní zo zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodená šňůra alebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívajte, pokiaľ je prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom.
- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Pokiaľ na chvíľu opúšťate prístroj, vždy ho vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru.
- Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali prístroja, pokiaľ je horúci a uistite sa, že nemôžu ťahať za šňůru.
- Nedávajte prístroj, šňůru alebo zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedovoľte, aby sa šňůra dotýkala horúceho povrchu.
- Prístroj nechajte vždy úplne vychladnúť, neodkladajte ho na povrchy, ktoré sú citlivé na teplo.
- Ak je sieťový prívod tohto prístroja poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smú vykonávať iba odborné opravovne!
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Pri každej manipulácii so zapnutým prístrojom dbajte na maximálnu opatnosť, prístroj dosahuje vysokých teplôt, hrozí

- Příklad: Přístroj se nesmí používat, když jsou vlasy mokré nebo vlhké anebo na umělých vlasech.
- Příklad: Přístroj se velmi zahřeje. Horké části přístroje nesmí přijít do styku s pokožkou, mohlo by dojít k popáleninám.
- Tato kulma dosahuje velmi vysokých teplot. Kulmou musíte vlasy protahovat rovnoměrnými pohyby od kořínků po konečky vlasů, nesmíte ji nechat na jednom místě, vlasy by se mohly spálit.
- Příklad: Přístroj během provozu odkládejte na teplu odolnou podložku.
- Příklad: Přístroj neuskładňujte před tím, než se úplně ochladí.



VÝSTRAHA:

- Příklad: Přístroj se nesmí používat, máte-li mokré nebo vlhké ruce, ve vaně, ve sprše, nad umyvadlem nebo nad jinou nádobou s vodou. Přístroj nepokládajte na mokrou nebo vlhkou podložku. Používá-li se přístroj v koupelně, odpojte ho po použití od elektrické sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem 30mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

Uvedení do provozu:

Příklad: Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Zkontrolujte, zda hodnota napětí, na kterou je přístroj

nastaven odpovídá napětí v rozvodné síti.

Příklad: Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým, který vzniká vypalováním topného tělesa. Po chvíli tento jev zmizí.

popálenie!

- Ak je prístroj zapnutý dbajte, aby sa prívodný kábel prístroja nedostal medzi kliešte.
- Neobtáčajte prívodný kábel okolo prístroja.
- Příklad: Přístroj sa nesmie používať, keď sú vlasy mokré alebo vlhké alebo na umelých vlasoch.
- Příklad: Přístroj sa veľmi zahreje. Horúce časti prístroja nesmie prísť do styku s pokožkou, mohlo by dôjsť k popáleninám.
- Tato kulma dosahuje veľmi vysokých teplot. Kulmou musíte vlasy pretahovať rovnomernými pohybmi od korenkov po končeky vlasov, nesmiete ju nechať na jednom mieste, vlasy by sa mohli spáliť.
- Příklad: Přístroj počas prevádzky položiť na teplu odolnú podložku.
- Příklad: Přístroj neuskładňujte pred tým, než sa úplne ochladí



VÝSTRAHA:

- Příklad: Přístroj sa nesmie používať, ak máte mokré alebo vlhké ruky, vo vani, v sprche, nad umývadlom alebo nad inou nádobou s vodou. Přístroj nepokladajte na mokré alebo vlhké podložku. Ak sa používa prístroj v kúpeľni, odpojte ho po použití od elektrickej siete vyťahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa doporučuje inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom 30mA do obvodu elektrického napájania kúpelne. Požiadajte o radu elektrikára.

Uvedenie do prevádzky:

Příklad: Přístroj vyberte z krabice.

Zkontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Zkontrolujte, či hodnota napätia na ktorý je prístroj

nastavený odpovedá napätiu v rozvodnej sieti.

Příklad: Při prvom použití sa môže objavi ľahký zápach či dým, ktorý vzniká vypalovaním ohrievacieho telesa. Po chvíli tento jav zmizne.

Popis přístroje:



- 1 – držadlo
- 2 – světelná indikace ionizace
- 3 – hlavní vypínač 0-1-2 (vypnuto / 500 W / 1000 W)
- 4 - přepínač CARE (vlahý vzduch)
- 5 – nástavec-průměr 22mm
- 6 – tlačítko k uvolnění nástavce
- 7 – háček na zavěšení
- 8 – nástavec ondulační tryska
- 9 – nástavec-průměr 32mm
- 10 – nástavce

Obsluha přístroje:

1. Přístroj zapojte do elektrické sítě.
2. Přepínačem (3) nastavte optimální stupeň chodu (1 – teplý, 2 – horký)
3. Natočte pramen vlasů až ke kořínkům na kartáč přístroje. Kartáčem bude do pramene vlasů foukat vzduch. Takto stočený pramen ponechte průměrnou dobu (cca. 10 sekund – podle tloušťky pramene) nahřívat.
4. Po ukončení úpravy vlasů přístroj vypněte přepínač (3) do polohy 0 a vyjměte přírodní vidlici z elektrické sítě.
5. V případě, že budete chtít uvolnit nástavec od držadla použijte tlačítko k uvolnění nástavce (6). Stiskněte tlačítko a pootočte nástavcem, nástavec (5) se uvolní.

Volba nástavců:

Při výměně nástavců si počínejte jemně, bez použití hrubé síly!

Popis prístroje:

10



- 1 – držadlo
- 2 – svetelná indikácia ionizácie
- 3 – hlavný vypínač 0-1-2 (vypnuto / 500 W / 1000 W)
- 4 - prepínač CARE (vlahý vzduch)
- 5 – nástavec - priemer 22mm
- 6 – tlačidlo na uvoľnenie nástavca
- 7 – háčik na zavesenie
- 8 – nástavec ondulačná tryska
- 9 – nástavec - priemer 32mm
- 10 – nástavce

Obsluha prístroja:

1. Prístroj zapojte do elektrickej siete.
2. Prepínačom (3) nastavte optimálny stupeň chodu (1 – teplý, 2 – horúci)
3. Natočte prameň vlasov až ku koreňom na kartáč prístroja. Kartáčom bude do prameňa vlasov fúkať vzduch. Takto stočený prameň ponechajte primeranú dobu (cca. 10 sekúnd – podľa hrúbky prameňa) nahrievať.
4. Po ukončení úpravy vlasov prístroj vypnite prepínač (3) do polohy 0 a vyberte prírodnú vidlicu z elektrickej siete.
5. V prípade, že budete chcieť uvoľniť nástavec od držadla použite tlačidlo k uvoľneniu nástavca (6). Stlačte tlačidlo a pootočte nástavcom, nástavec (5) sa uvoľní.

Voľba nástavcov:

Pri výmene nástavcov si počínejte jemne, bez použitia hrubej sily!

Sejmnutí se provádí stlačením uvolňovacího tlačítka a pootočením nástavce vpravo.

Nový nástavec lehce nasuňte a pootočte vlevo až pojistka klapne.

Funkce ionizace:

Přístroj je vybaven funkcí ionizace. Tato technologie více chrání přirozenost vlasů zajišťuje více lesku pro Vaše vlasy a eliminuje statickou elektřinu. Tato funkce je zapnuta trvale.

Funkce Care:

Funkce Care umožňuje, aby z kulmofénu vycházel pouze vlažný vzduch (cca 40 až 60°C). Mírně palcem stiskněte tlačítko Care (4) a posuňte ho dopředu.

Funkci vypněte opačným způsobem.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte, aby nasávací otvory nebyly zakryty a byly zcela volné! Blokování toku vzduchu může způsobit přehřátí přístroje.

Pojistka:

Přístroj je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která při přehřátí vypne topení a ventilátor.

Pokud se toto stane, přístroj vypněte a nechtejte 10 minut v klidu.

Pojistka se automaticky po ochlazení sepne zpět.

Čištění a údržba:

Nejprve vytáhněte přírodní šňůru ze zásuvky a nechtejte přístroj vychladnout.

Nikdy nepoužívejte vodu k čištění přístroje.

Prach a nečistoty odstraňte suchým hadříkem nebo kartáčkem.

K čištění nepoužívejte kapaliny, organická rozpouštědla a abrazivní (drsné) prostředky.

Dbejte, aby nasávací otvory nebyly zakryty a aby se do nich nedostávaly vlasy.

Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené nevhodným používáním výrobku nebo jeho úmyslným poškozením.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Odobratie sa prevádza stlačením uvoľňovacieho tlačidla a pootočením nástavca vpravo.

Nový nástavec ľahko nasuňte a pootočte vľavo až poistka klapne.

Funkcia ionizácie:

Přístroj je vybavený funkciou ionizácie. Táto technológia viacej chráni prirodzenosť vlasov zaisťuje viacej lesku pre Vaše vlasy a eliminuje statickú elektřinu. Táto funkcia je zapnutá trvale.

Funkcia Care:

Funkcia Care umožňuje, aby z kulmofénu vychádzal len vlažný vzduch (cca 40 až 60°C). Miernie palcom stlačte tlačidlo Care (4) a posuňte ho dopredu. Funkciu vypnite opačným spôsobom.

UPOZORNENIE:

Dbejte, aby nasávacie otvory nebolí zakryté a bolí úplne volné! Blokovanie toku vzduchu môže spôsobiť prehriatie prístroja.

Poistka:

Přístroj je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá pri prehriati vypne ohrievanie a ventilátor.

Pokiaľ sa toto stane, prístroj vypnite a nechajte 10 minút v klude.

Poistka sa automaticky po ochladení zopne späť.

Čistenie a údržba:

Na prv vytiahnite prírodnú šňůru zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

Nikdy nepoužívajte vodu na čistenie prístroja.

Prach a nečistoty odstráňte suchou handričkou či kefkou.

Na čistenie nepoužívajte kvapaliny, organické rozpúšťadlá a abrazívne (drsné) prostriedky.

Dbejte, aby nasávacie otvory nebolí zakryté a aby sa do nich nedostávali vlasy.

Firma Isolit – Bravo Slovakia, spol. s r.o. sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené nevhodným používaním výrobku alebo jeho úmyselným poškodením.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon: 1000W

Napětí: 220-240V ~ 50/60Hz

Hlučnost: méně než 76dB

Hladina akustického výkonu Lwa 82 dB

**Likvidace přístroje**

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb. z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcom. Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

- Krabičky a papírové proložky - tříděný sběr papíru
- Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
- Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Technické údaje:

Příkon: 1000W

Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz

Hlučnosť: menej než 76dB

Hladina akustického výkonu Lwa 82 dB

**Likvidácia prístroja**

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa dosluží, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č.223/2001 Z.z.v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom. Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera) Obalový materiál odevzdejte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

- Krabičky a papierové preložky - triedený zber papiera
- Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
- Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa.

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Tlačové chyby vyhradené.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
 Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablunné nad Orlicí,
 tel.: 607 035 094, e-mail: servis@Isolit-Bravo.cz
 Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší
 servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho
 najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na
 internetové stránce www.Isolit-Bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce
 od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším
 pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.
 Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při
 používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu
 s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro
 profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných
 výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat
 původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se
 předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená
 škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod
 reklamace. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od
 data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze
 uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
 Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob
 určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po
 dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je
 předmětem uplatněné reklamace, a to předložením
 záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Proste
 kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku,
 změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak
 poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení
 výrobku nebudou považovány za doklady prokazující
 zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.
 Záruka se nevztahuje na opotřebené věci (výrobku)
 způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2
 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na
 závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým
 používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto
 smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. považuje zejména,
 pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který
 je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v
 českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o. je pro
 spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu,
 používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném
 prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je
 přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro
 podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s
 nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepřiznivému vnějšímu vlivu, např.

Servisné zariadenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu.
 Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom
 na aktualizovanej internetovej
 stránke www.Isolit-Bravo.cz, prípadne u dovozcu:
 Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,
 e-mail: bravosk@stonline.sk, +420 607 035 094

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie
 od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším
 neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamáci.
 Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri
 používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s
 návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenu. Pre
 profesionálne použitie sú určené výrobky
 špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu
 záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre
 prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným
 škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť
 uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba
 na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia
 výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné
 uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.
 Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u
 osôb určených k opravě výrobku (autorizovaný servis) po
 dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý
 je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením
 záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku
 (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja.
 Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení
 výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov
 alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o
 zakúpení výrobku nebudú považované za doklady
 preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u
 predávajúceho.

**Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci
(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním
(§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka).**

Za obvyklé
 používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r. o.
 považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý
 je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v
 slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o.
 je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu,
 používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom
 prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je
 priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než
 pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania
 a nezakrytými vetracími otvormi.

- slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo skratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo skratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. • Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
 - Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
 - Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazané štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesý pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajících.
 - Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
 - Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
 - Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).
- Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:**
- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
 - Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
 - Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
 - Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a

- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poli, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
 - Nebol udrzovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávnymi použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
 - Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevyrnutý, vyrobený a schválený.
 - Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
 - Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
 - Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
 - Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
 - Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).
- Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:**
- Opatrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézek a strúhadiel).
 - Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
 - Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch,

vodním kamenem.

- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žiarovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení.

Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, záručního listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou zmlouvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávněný dôvod k reklamácii výrobku. Reklamační výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmlouvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, záručního listu a ochranného obalu. Záruka začíná bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamační, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradit svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012

Firemní servis : **Isolit-Bravo, spol. s r.o.**
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607 035 094

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

- **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na
- www.isolit-bravo.cz a www.bravospotrebe.cz

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [DS,ES,AP]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [DS,ES,PS,AP]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP]
4. Frýdek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [DS]
5. Havířov -Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP]
6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MČT]
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES]
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA-servis**, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [DS,ES,PS,AP]
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [DS]
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [DS]
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [DS]
13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [DS,ES,PS,AP]
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070, [DS]
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14,tel.:318623613,[DS,ES,AP]
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012:

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, zmej@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmej@orava.sk

4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk

ČESKY

17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [DS,ES,PS,AP]
18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krajířova 491, tel.: 481322002, [DS,ES,PS,AP]
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, , tel.: 465523328, [DS,ES]
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPO Ludmila Kočendová**, U Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní Česká 23/200, tel.:515223009, [DS

SLOVENSKY

Bravo

B-4502 BIANCO LINEA meleglevegős ionizációs hajformázó

A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozó utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni!

Használati útmutató:**A termék felhasználása:**

A B-4502 meleglevegős ionizációs hajformázó (továbbá készülék) kizárólag otthoni használatra szolgál, a haj alakítására. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük, hogy bizalmat fektetett termékünkbe, s reméljük, hogy hosszú távon, megbízható segítőtjévé válik háztartásában!

Fontos biztonsági intézkedések:

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk a készülék biztonságos használatához, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra!

Tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket a készüléktől és a hálózati kábeltől!

Gyermekek számára felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne játszhassanak!

Használat előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és reklámcédulát!

A készüléket ne használja más célra, mint amire tervezték!

Az elektromos hálózat melyre a készülék csatlakozik, meg kell, hogy feleljen a megfelelő elektromos szabványoknak!

Ne használjon hosszabbító kábelt, és a készülék hálózati kábelét védje az éles tárgyaktól!

Ne használja a készüléket sérült hálózati kábellel vagy hálózati aljzattal!

Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a hálózati kábellel, ne érintsék a készüléket, ha üzemben van, vagy ha forró!

Biztosítsa, hogy a hálózati kábel és a villásdugót ne érhesse víz vagy más nedvesség, folyadék!

A készüléket ne tegye ki hőforrás hatásának (fűtőtest, infravörös fűtőtest, intenzív napsütés stb.)! Mielőtt a készüléket megtisztítaná, hagyja teljesen kihűlni!

Ha a készüléken bármilyen sérülést észlel, hagyja abba a használatát és forduljon szakszervizhez!

Ha a készülék hálózati kábele sérült, kérjük, forduljon szakszervizhez!

A készülék javítását kizárólag szakszerviz végezheti el. A készülék minden javítását és beállítását bízva szakszervizre! A hozzá nem értő beavatkozás miatt áramütés következhet be!

A készüléket soha ne hagyja olyan felületen, bútoron stb., ahol fennáll a készülék vízbeesésének lehetősége (kád, mosdó stb.), továbbá ne tegye a készüléket vizes felületre, törülközőre stb.!

Ha a készülék vízbe esne, soha ne próbálja a készüléket a vízből kiemelni, ne érintse a se vizet, se a vízzel érintkező tárgyakat, - ez esetben mindig húzza ki a hálózati aljzattól!

Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzattól!

A készüléket működés közben soha ne hagyja őrizetlenül!

Ha a készüléket őrizetlenül hagyja, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzattól!

A hálózati kábelt ne tekerje rá a készülékre, mert az megtörik, elszakadhat!

Amennyiben a fürdőszobában használja a készüléket, használat után mindig húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzattól, mivel a víz közelében fennáll az áramütés veszélye akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva!

A készüléket ne használja külső környezetben, ahol nedvesség érheti (pl. kerti öntöző, stb.)!

A forró levegőtől védje a szemet illetve más érzékeny testrészeket!

HUNGARY

A készüléket kizárólag szilárd felületen tárolja, melyek nem gyúlékonyak, és amelyekben nem áll fenn a készülék réseinek eltömődése! A készülék réseibe ne tegyen semmilyen tárgyat!

A készüléket ne hagyja kihűlni hőre érzékeny felületeken!

A készülékkel történő manipuláció előtt mindig húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzataból!

A gyártó nem felel a biztonsági előírások be nem tartásából bekövetkezett károokért, sérülésekért!

A B-4502 levegős hajformázó leírása:

1. markolat
2. ionizáció kijelző
3. fokozatkapcsoló 0-1-2 (kikapcsolva/500W/1000W)
4. CARE átkapcsoló (langyos levegő)
5. kefe tartozék – 22mm átmérő
6. a tartozék zárolása / kioldása
7. akasztó fül
8. fűvóka
9. kefe tartozék – 32mm átmérő
10. kefe
- 11.



A készülék üzembe helyezése:

Első használat előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és reklámcédulát!

Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás közben! Győződjön meg, hogy az elektromos hálózat melyre a készülék csatlakozik, megfeleljen a megfelelő elektromos szabványoknak, és a használati útmutatóban feltüntetett értékeknek (lásd „Műszaki adatok”)! Az első használatnál jellegzetes szag illetve lágy füst keletkezhet, ezt a fűtőtest kiégetése okozza (nem meghibásodásra utal), és néhány pillanaton belül elmúlik. Használatkor csendes hangot észlelhet.

A készülék használata:

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy a levegő bemeneti nyílások szabadon maradjanak! A nyílások lefedése a készülék túlhevüléséhez és meghibásodásához vezethet.

1. A készüléket csatlakoztassa a hálózati aljzatra, majd válassza ki a megfelelő hőfokot a fokozatkapcsoló (3) segítségével!
2. Tekerje fel a kívánt hajtincset a hajformázó kefére, a végektől egészen a hajtővekig, majd hagyja feltekerve melegedni kb. 10 másodpercig – a hajtincs vastagságától függően!
3. A haj formázása befejeztével kapcsolja ki a készüléket az fokozatkapcsoló (3) „0” helyzetbe való kapcsolásával, majd húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzataból!
4. Amennyiben szeretné levenni a hajformázó kefét (5) vagy (9) a markolatról (1), használja a kefe kioldására szolgáló gombot (6), majd fordítsa el a kefét (5) vagy (9), ezzel kioldja azt!

Biztosíték:

A készülék hőkioldó biztosítókkal van ellátva, amely a készülék túlhevülése esetén kikapcsolja a készülék fűtőtestét és ventilátorát. Amennyiben beállna ez a helyzet, hagyja a készüléket kb. 10 percen át kihűlni! Ez idő elteltével a biztosíték automatikusan visszakapcsol és a készülék újra használható.

Ionizáció:

A készülék ionizáló funkcióval van ellátva. Ez a technológia védi a haj természetes tulajdonságait, a haj ragyogóbb lesz, és mentes az sztatikus elektromosságtól.

„Care” funkció:

Ez a funkció arra szolgál, hogy a készülékből langyos levegőt kapjon (kb 40 – 60 °C). Lágyan nyomja le a Care gombot (4) és nyomja előre, a kikapcsoláshoz húzza vissza!

Használat után hagyja a készüléket és minden tartozékát teljesen kihűlni, száraz, hűvös helyen tárolja!

Karbantartás és tisztítás:

1. Mielőtt megkezdí a tisztítást húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzataból és hagyja a készüléket minden tartozékával együtt teljesen kihűlni!
2. A tisztításhoz használjon tiszta nedves rongyot, majd száraz ronggyal törölje szárazra! Szükség esetén használhat enyhén szappanos oldatot vagy más lágy mosószeres oldatot!
3. A készüléket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
4. A tisztításhoz ne használjon oldószert vagy savas anyagokat illetve durva felületű tisztítóeszközöket!
5. Tisztítás után tárolja, száraz és biztonságos helyen!

Figyelmeztetés:

Bármilyen eltérés a fogyasztói szokásoktól semmilyen esetben sem a termék hibája! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Műszaki változások:

HUNGARY

A gyártó fenntartja a szöveg és a műszaki paraméterek változásának jogát.

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 1000W

Feszültség: 220-240V ~50/60Hz

Zajszint: kevesebb, mint 76dB (A)

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN:

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE:

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé! A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket a kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le! Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen, azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes

megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen! Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható!

Vállalkozások számára az Európai Unióban:

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától!

A további védelem érdekében ajánlatos az elektromos hálózatot ellátni áramvédő kapcsolóval (ÁVK), melynek a névleges érzékenysége nem haladja meg a 30mA-t. Az áramvédő kapcsoló bekötését konzultálja meg villanyszerelővel és bízza szakemberre!

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket mosdó, fürdőkád, zuhanyzó, vagy más vizet tartalmazó edény közelében! Ne használja a készüléket vizes vagy nedves kézzel!

**JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

A jótállási kötelezettség teljesítése az a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d. pont.)

(1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

(4) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat (pl. háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő felhasználása), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, elemi kár stb. eredménye, a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása),
- a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz.

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

2

HUNGARY

3. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a javítószolgálat a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
4. A fogyasztó a választott jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a METAKER KFT. – nek megtéríteni, kivéve ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
5. Ha a javítószolgálat a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a METAKER KFT. költségére maga kijavíttathatja. (A METAKER KFT. ezen jótállási igény alkalmazását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLI!).

KIJAVÍTÁS

1. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
2. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
 - a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását
 - a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

A javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezze a kijavítást. Kijavítás esetén a jótállás meghosszabbodik a javítószolgálat részére történő átadástól azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszereléstől, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

KÉSZÜLÉKCSERE

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a 89/336/EEC direktívának felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 73/23/EEC direktívának.

Vállalkozás neve ; címe: Metaker Kft ; 2851 Környe, Alkotmány út 6-10.

Elérhetőségei: Telefon/fax: 06 (34) 473-675, 473-550, 473-695

Gyártó neve ; címe: Isolit-Bravo, spol. s r.o. ; 561 64 Jablonné nad Orlicí, Csehország

METAKER KFT.

JÓTÁLLÁSI JEGY

(Kérjük a fizetési bizonylatot saját érdekében őrizze meg!)

Eladószerv tölti ki:

A(z) Bravo B-4502 típusú gy. számú melegelevegős ionizációs hajformázó háztartási készülékre a METAKER KFT. a 97/2014.(III. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint módosított 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályai szerint a tartós fogyasztási cikkekre

kötelezően előírt jótállást vállal. **A jótállás időtartama egy év.** E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Szerződéskötés időpontja:

20 év hó nap (P. H.)
 (betűvel) aláírás

A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának (vagy üzembe helyezésének) időpontja:

..... év hó nap (P. H.)

HUNGARY

Kicszerelés ténye: időpontja:

Bejelentés időpontja: Átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja: Javított termék visszaadása:

Tisztelt Vásárlónk: Az Ön által vásárolt készülékre a jótállás a vásárlás helyén érvényesíthető!

Fő részegység: motor



FONTOS TUDNIVALÓK

a jótállással kapcsolatban

A termék kizárólag háztartási célokra készült. Ipari termelő tevékenységre történő felhasználás esetén a jótállás érvényét veszti!

1. A fogyasztók jogait valamint a vállalkozás és a gyártó kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 97/2014.(III. 25.) Korm. rendelet szerint módosított 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmazza.

2. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
3. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a vállalkozáshoz, vagy a javítószolgálathoz intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM. sz. rendelet szerint.
4. A kijavítással kapcsolatos reklamációval a javítószolgálat vezetőjéhez lehet fordulni. Ha a panasz így nem rendeződne, a vállalkozáshoz lehet fordulni (METAKER KFT. Vevőszolgálat, cím: 2851 Környe, Alkotmány út 6-10. Tel.: 34/473-675).
5. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. A fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kulmofén s ionizací BIANCO LINEA**
Kulmofén s ionizáciou BIANCO LINEA

Typ: **B-4502**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131, 607 035 153

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol. s r. o., Žilina**
tel: +420 607 035 131, + 420 607 035 153

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie :

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):