


Kuchyňská váha Kuchynská váha

B-5061


Návod k obsluze - Návod na obsluhu



BRAVO

IV/09 CZ/SK

Isolit-Bravo spol. s r. o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz



ČESKY

Předpokládané použití:

Kuchyňská váha (dále jen váha) je určena pouze pro použití v domácnosti. Je určena k vážení potravin a drobností. Váha nesmí být použita pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifikovaných v bodu 1 § 2 a nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Bezpečnostní upozornění:




- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte.
- Baterie umístěte dle uvedené polarizace (+, -).
- Zabráňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborný opravář.
- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění váhy.
- S váhou neházejte ani netřepajte.
- Do váhy vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyjměte baterie z váhy pokud ji dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Váhu nerozebírejte a neopravujte, odstranění závad svěďte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Sejměte předmět z váhy, pokud je přetížená.
- Nezařazujte váhu během skladování.

Uvedení do provozu:

- Vyjměte váhu z krabice.
- Zkontrolujte, zda není poškozena přepravou.
- Otevřete kryt na spodní straně váhy a vložte 3 baterie typu AAA (jsou součástí dodávky).

Popis přístroje:

1. displej
2. skleněná deska
3. prostor pro baterie (3x AAA)
4. přepínač váhových jednotek (kg/lb)
5. nožičky váhy



1. displej
2. skleněná deska
3. priestor na batérie (3x AAA)
4. prepínač váhových jednotiek (kg/lb)
5. nožičky váhy

SLOVENSKY

Předpokládané použití:

Kuchyňská váha (ďalej len váha) je určená len pre použitie v domácnosti. Je určená k váženiu potravín a drobností. Váha nesmie byť použitá na určovanie hmotnosti v obchodnom styku, na výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, k určovaniu cien a k ďalším účelom špecifikovaných v bode 1 § 2 a nariadenia vlády č. 293/2000 Zb.

Bezpečnostné upozornenia:

- Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte celý návod na obsluhu, prehlídnite vyobrazenia a návod uschovajte.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polarizácie (+, -).
- Zabráňte skratu batérií vodivými predmetmi (kľúče, skrutkovač).
- Nepoužívajte váhu v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborní opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny k čisteniu váhy.
- S váhou nehádzajte ani netrepte.
- Do váhy vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
- Vyberte batérie z váhy pokiaľ ju dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Váhu nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad zverte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Zoberte predmet z váhy, pokiaľ je preťažená.
- Nezaťažujte váhu počas skladovania.

Uvedenie do prevádzky:

- Vyberte váhu z krabice.
- Skontrolujte, či nie je poškodená prepravou.
- Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte 3 batérie typu AAA (sú súčasťou dodávky).

Popis prístroja:

ČESKY

Použití přístroje:

Tato váha je vybavena moderním optickým spínačem. Pro jeho funkci není nutný žádný stisk, ale pouze lehké přiložení prstu.

Postavte váhu na tvrdý a rovný povrch.

Přiložte prst na tlačítko „ON-ZERO-OFF“ pro zapnutí váhy. Váha je připravena k použití jakmile se na displeji (1) objeví „0“ a zvolené jednotky vážení (např. „g“).

Na skleněnou desku (2) položte předmět určený k vážení.

Na displeji se zobrazí hmotnost předmětu.

UPOZORNĚNÍ:

Potraviny bez obalu nepokládejte z hygienických důvodů na vážicí desku (2). Použijte misku nebo jinou vhodnou nádobu.

Po zvážení vypněte váhu tlačítkem zapnutí/vypnutí „ON-ZERO-OFF“ - tlačítko podržte cca 3 sekundy, pokud tak neučíníte váha se automaticky po cca. 120 sekundách sama vypne.

Přímo nad optický spínač „ON-ZERO-OFF“ nepokládejte žádný materiál, mohl by způsobit změnu osvětlení. Taktéž oblast optického spínače udržujte v suchu, případné kapky vody mohou způsobit nežádoucí odraz světla.

Na displeji se může objevit:

„LO“ – vyměňte baterie za nové, tyto jsou vybité. Váha se automaticky po 2 sekundách vypne.

Funkce dovažování (nulování displeje):

- a) na váhu postavte misku, na displeji (1) se zobrazí váha misky.
- b) stisknutím tlačítka „ON-ZERO-OFF“ vynulujete displej (1), nyní přidejte vážený předmět.
- c) na displeji (1) se zobrazí hmotnost pouze váženého předmětu.

Volba jednotky vážení:

Přednastavené váhové jednotky jsou gramy. Tlačítkem na zadní straně váhy (4) je možné změnit váhové jednotky na lb-oz.

UPOZORNĚNÍ:

Máte-li nastaveny váhové jednotky na „lb“, jejich ekvivalent k jednotce „g“ je příliš malý a na displeji se objeví 0 lb.

SLOVENSKY

Použitie prístroja:

Táto váha je vybavená moderným optickým spínačom. Pre jeho funkciu nie je nutný žiadne stlačenie, ale len ľahké priloženie prstu.

Postavte váhu na tvrdý a rovný povrch.

Přiložte prst na tlačidlo „ON-ZERO-OFF“ pre zapnutie váhy. Váha je pripravená k použitiu ako náhle sa na displeji (1) objaví „0“ a zvolené jednotky váženía (napr. „g“).

Na sklenenú dosku (2) položte predmet určený k váženiu.

Na displeji sa zobrazí hmotnosť predmetu.

UPOZORNENIE:

Potraviny bez obalu neukladajte z hygienických dôvodov na vážiacu dosku (2). Použite misku alebo inú vhodnú nádobu.

Po zvážení vypnite váhu tlačidlom zapnutie/vypnutie „ON-ZERO-OFF“ - tlačidlo podržte cca 3 sekundy, pokým tak neurobíte váha sa automaticky po cca. 120 sekundách sama vypne.

Priamo nad optický spínač „ON-ZERO-OFF“ neukladajte žiadny materiál, mohol by spôsobiť zmenu osvetlenia. Taktiež oblasť optického spínača udržujte v suchu, prípadné kvapky vody môžu spôsobiť nežiadúci odraz svetla.

Na displeji sa môže objaviť:

„LO“ – vymeňte batérie za nové, tieto sú vybité. Váha sa automaticky po 2 sekundách vypne.

Funkcia dovažovania (nulovania displeja):

- a) na váhu postavte misku, na displeji (1) sa zobrazí váha misky.
- b) stisknutím tlačidla „ON-ZERO-OFF“ vynulujete displej (1), teraz pridajte vážený predmet.
- c) na displeji (1) sa zobrazí hmotnosť len váženého predmetu.

Vol'ba jednotky váženía:

Prednastavené váhové jednotky sú gramy. Tlačidlom na zadnej strane váhy (4) je možné zmeniť váhové jednotky na lb-oz.

UPOZORNENIE:

Ak máte nastavené váhové jednotky na „lb“, ich ekvivalent k jednotke „g“ je príliš malý a na displeji sa objaví 0 lb.

ČESKY

Čištění:

Čistěte váhu měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte organická rozpouštědla!
Neponořujte váhu do vody ani ji nevkładávejte do myčky nádobí.

Odstranění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy podle uvedené polaroty (+, -).
Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou vážící jednotku.
Zkontrolujte, aby váha byla na rovném povrchu.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximální zatížení:	5 kg
Jednotky pro vážení:	gramy, libry/unce
Citlivost váhy:	2g
Optimální provozní teplota:	od +10°C do +40°C
Napájení:	3xAAA baterie

Likvidace přístroje:

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případně škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce spotřebiče a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

SLOVENSKY

Čistenie:

Čistite váhu mäkkým suchým obrúskom.
Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!
Nevnárajte váhu do vody ani ju nevkładajte do umývačky riadu.

Odstránenie závad pri prevádzke:

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené podľa uvedenej polaroty (+, -).
Skontrolujte, či ste zvolili správnu vážiacu jednotku.
Skontrolujte, aby váha bola na rovnom povrchu.

Dôležité upozornenia:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľa nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximálne zaťaženie:	5 kg
Jednotky na váženie:	gramy, libry/unce
Citlivosť váhy:	2g
Optimálna prevádzková teplota:	od +10°C do +40°C
Napájanie:	3xAAA batérie

Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa dosluží, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon podľa §55 vyhlášky MŽP SR č.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektro spotrebičmi a elektro odpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca spotrebiteľa a vykonáva ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- v ostatných miestach "spätného odběru" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhozený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody!

ČESKY

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu.

Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad třídte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Servisní zajištění:

Isolit-Bravo spol. s r. o.

Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí

tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.

Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel.

číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce

www.isolit-bravo.cz.

SLOVENSKY

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša).

Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Takýmito miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zabezpečenie:

Isolit - Bravo Slovakia spol. s r. o.

Hviezdoslavova 48

010 67, Žilina

tel.: 041/500 66 82, e-mail: info@bravospotrebice.sk

Opravu zabezpečuje tiež sieť zmluvných servisov

výrobcu. Najbližší servis zistíte na vyššie uvedenom

tel. čísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a aktualizovanom na internetovej stránke

www.bravospotrebice.sk.

ČESKY

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku. Kupující je povinen při reklamaci přiložit k výrobku doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy záruční list nebo prodejní doklad, uvést důvod reklamace, vadu popsat a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech,

SLOVENSKY

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovávať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravu výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii priložiť k výrobku doklad, dokazujúci dátum zakúpenia výrobku, teda záručný list alebo predajný doklad, uviesť dôvod reklamácie, vadu popísať a napísať, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.

Záruka sa nevztahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púdzrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu

ČESKY

napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).

- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství nebo pro možnost jeho výroby, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterie), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).

- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

- Změna barvy topných ploch nebo montážního a

SLOVENSKY

predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätíu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávně použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv).

- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávný chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo častí výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo častí výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných ploch alebo montážneho a

ČESKY

izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézok, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nebo prodejcem výrobku, nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 1. 2009

SLOVENSKY

izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrábanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjecích cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou častí výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. alebo predajcom výrobku, nebude možné uznať za oprávněný dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 1. 2009

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kuchyňská váha**
Kuchynská váha

Typ: B-5061

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r.o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000

Dovozca do SR: Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Žilina
tel: +421 415 006 682, fax: +421 415 006 683, GSM: +421 910 904 984

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:

.....

Reklamáce / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka - adresa vč. PSČ:

.....

Důvod reklamáce / Dôvod reklamácie:

.....

.....

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

.....

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

.....

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

.....

.....

.....

KONTO
BRAVO

20

B-5061